

IAQ-CALC™ Raumlufthqualitätsmeßgerät

Modell 7525

Bedienungs- und Wartungsanleitung



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

Copyright©

TSI Incorporated / 2007-2008 / Alle Rechte vorbehalten.

Adresse

TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview, MN 55126 / USA

Fax-Nr.

(651) 490-3824

BESCHRÄNKUNG DER GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG (gültig ab Juli 2000)

Der Verkäufer gewährleistet, dass die unter diesem Vertrag verkauften Waren bei normalem Gebrauch und Wartung entsprechend der Beschreibung im Benutzerhandbuch für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten (bzw. für den im Benutzerhandbuch angegebenen Zeitraum) ab Versand an den Kunden frei sind von Herstellungs- und Materialfehlern. Dieser Gewährleistungszeitraum schließt die gesetzliche Gewährleistung ein. Abweichend von den vorgenannten Regelungen gelten folgende Sonderregelungen:

- a. Bei Hitzdraht- oder Hitzefilmsensoren, die im Zusammenhang mit Forschungsanemometern verwendet werden, sowie bestimmten anderen in den Spezifikationen angegebenen Komponenten beträgt der Gewährleistungszeitraum 90 Tage ab Versanddatum.
- b. Für Teile, die repariert oder im Rahmen einer Reparatur ausgetauscht wurden, wird für einen Zeitraum von 90 Tagen eine Gewährleistung dafür übernommen, dass diese bei normalem Gebrauch frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind.
- c. Der Verkäufer übernimmt keine Gewährleistung auf von Dritten fertiggestellte Waren oder auf Sicherungen, Batterien oder andere Verbrauchsgüter. Insoweit gilt ausschließlich die Gewährleistung des ursprünglichen Herstellers.
- d. Der Verkäufer übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für Waren, die in andere Produkte oder Ausrüstungsgegenstände eingebaut worden sind oder die von anderer Stelle als dem Verkäufer verändert wurden, es sei denn, der Verkäufer hat dem ausdrücklich in einem separaten Schriftstück zugestimmt.

Die vorstehenden Regelungen gelten ANSTELLE VON allen anderen

Gewährleistungsregelungen und unterliegen den hier festgelegten BESCHRÄNKUNGEN.

KEINE ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG WIRD IM HINBLICK AUF DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE VERMARKTBARKEIT GEWÄHRLEISTET.

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG SIND ANSPRÜCHE DES BENUTZERS ODER KÄUFERS SOWIE DIE HAFTUNG DES VERKÄUFERS FÜR JEDGLICHE VERLUSTE, KÖRPERVERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN IN BEZUG AUF DIE WAREN (EINSCHLIESSLICH VERTRAGLICHE ANSPRÜCHE, ANSPRÜCHE AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, PRODUKTHAFTPFLICHT ODER SONSTIGEM RECHTSGRUND) BESCHRÄNKT AUF DIE RÜCKGABE DER WAREN AN DEN VERKÄUFER UND ERSTATTUNG DES KAUFPREISES BZW. - AUF VERLANGEN DES VERKÄUFERS NACH DESSEN ERMESSEN - DIE REPARATUR ODER ERSATZLIEFERUNG FÜR DIE WARE. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN KANN DER VERKÄUFER FÜR SPEZIELLE, MITTELBARE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN. DER VERKÄUFER IST FÜR KOSTEN UND GEBÜHREN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER INSTALLATION, DEM ABBAU ODER DER WIEDERINSTALLATION ENTSTEHEN, NICHT VERANTWORTLICH. Kein Anspruch, gleich welcher Form, kann später als 12 Monate nach der Entstehung des Anspruchs gegen den Verkäufer eingereicht werden. Das Verlustrisiko für Waren, die im Rahmen der Gewährleistung an das Werk des Verkäufers gesandt werden, trägt der Käufer. Sofern eine Rücksendung an den Käufer erfolgt, trägt der Verkäufer das Verlustrisiko.

Es wird davon ausgegangen, dass der Käufer und alle Benutzer mit dieser BESCHRÄNKUNG DER GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG einverstanden sind, welche die vollständige und ausschließliche Gewährleistung des Verkäufers darstellt. Diese BESCHRÄNKUNG DER GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG darf weder erweitert oder verändert werden noch darf

auf ihre Bedingungen verzichtet werden, es sei denn, dies geschieht schriftlich und wird von einem Mitglied der Geschäftsleitung des Verkäufers unterzeichnet.

Service und Wartung

Da wir wissen, daß funktionsunfähige oder defekte Instrumente unseren Kunden genauso schaden wie TSI, haben wir eine Wartungsvereinbarung entwickelt, um uns sofort um alle auftretenden Probleme zu kümmern. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Händler in Ihrer Nähe oder rufen Sie den TSI-Kundendienst unter Tel. (800) 874-2811 (USA) oder (1) 651-490-2811 (international) an.

INHALT

| | |
|---|-----------|
| KAPITEL 1 AUSPACKEN UND IDENTIFIZIEREN DER TEILE | 1 |
| KAPITEL 2 VORBEREITUNG | 3 |
| Stromversorgung des Modell 7525..... | 3 |
| Batterien einsetzen..... | 3 |
| AC-Netzteil (Option) | 3 |
| Verwendung der Sonde..... | 3 |
| Anschluss an einen PC | 3 |
| KAPITEL 3 BEDIENUNG..... | 5 |
| Tastenfunktionen | 5 |
| Erklärung der Begriffe..... | 5 |
| Menüs | 6 |
| SETUP DER ANZEIGE | 6 |
| EINSTELLUNGEN | 6 |
| BAROMETRISCHER DRUCK..... | 7 |
| MESSDATENLOG | 7 |
| Messungen | 7 |
| Log-Modus / Log Einstellungen..... | 7 |
| Lösche Daten | 7 |
| % Speicher | 8 |
| ANWENDUNGEN..... | 8 |
| KAPITEL 4 WARTUNG..... | 9 |
| Neukalibrierung..... | 9 |
| Tragekoffer | 9 |
| Lagerung..... | 9 |
| KAPITEL 5 FEHLERBEHEBUNG | 11 |
| ANHANG A TECHNISCHE DATEN..... | 13 |



Kapitel 1

Auspacken und Identifizieren der Teile

Instrument und Zubehör vorsichtig aus dem Verpackungsbehälter entnehmen. Die einzelnen Teile mit der Bestandteilliste in der folgenden Komponentenliste vergleichen. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, sofort TSI benachrichtigen.

1. Tragekoffer
2. Messgerät
3. USB-Kabel
4. CD-ROM mit Software zum Herunterladen
5. Kalibriermanschette
6. AC-Netzteil

Kapitel 2

Vorbereitung

Stromversorgung des Modell 7525

Der IAQ-CALC Raumluftqualitätsmeßgerät kann entweder mit vier AA Batterien oder einem zusätzlich erhältlichen AC-Netzteil betrieben werden.

Batterien einsetzen

Vier AA Batterien, wie auf der Innenseite des Batteriefachs gezeigt, einsetzen. Das Modell 7525 kann entweder Alkali- oder aufladbare NiMH Batterien verwenden. Die Betriebsdauer der NiMH-Batterien ist kürzer. Falls NiMH Batterien eingesetzt werden, muss die Stellung der DIP-Schalter geändert werden. Kohle-Zink Batterien dürfen wegen Leckgefahr nicht verwendet werden.

AC-Netzteil (Option)

Bei Benutzung eines AC-Netzteils werden die Batterien umgangen. Das Netzkabel ist an eine Stromquelle mit den auf der Rückseite des AC-Netzteils angegebenen Frequenz- und Spannungswerten anzuschließen.

Verwendung der Sonde

Zur Messung muß die Messsonde von der Luft durchströmt werden. Halten Sie dazu die Messsonde idealerweise in eine Luftströmung. Setzen Sie die Messsonde **nicht** der Ausatemluft aus. Diese enthält CO₂ Konzentrationen über 10.000 ppm. Die Messsonde würde einige Zeit brauchen bis sie wieder stabile Werte anzeigt.

Anschluss an einen PC

Benutzen Sie das mit dem Modell 7525 mitgelieferte USB-Schnittstellenkabel, um das Gerät zum Herunterladen gespeicherter Daten oder zum Remote-Abfragen an einen PC anzuschließen. Schließen Sie das mit "COMPUTER" beschriftete Kabelende an den USB-Anschluss am PC und das andere Ende an den Datenanschluß des Modells 7525 an.

Weitere Informationen zum Herunterladen der gespeicherten Daten siehe Kapitel 3, Abschnitt [LogDat2™ Downloading Software](#).



Vorsicht: Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Datenanschluß des Modells 7525 **nicht** für den Anschluss ans öffentliche Telekommunikationsnetz vorgesehen ist. Schließen Sie den USB-Port nur an einen anderen USB Port an.

Kapitel 3

Bedienung

Tastenfunktionen

| | |
|--|---|
| EIN/AUS-Taste | Modell 7525 wird durch Drücken der EIN/AUS-Taste ein- oder ausgeschaltet. Beim Einschalten zeigt die Anzeige folgende Daten an: Modellnummer, Fabriknummer, Software Version, Datum der letzten Kalibrierung. |
| Pfeiltasten (▲▼) | Die Pfeiltasten (▲▼) werden zum Scrollen durch verschiedene Möglichkeiten beim Einstellen eines Parameters verwendet. Durch gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten (▲▼) wird die Tastatur verriegelt, um nicht autorisierte Änderungen der Einstellung der Instrumente zu verhindern. Zur Aufhebung der Verriegelung die Pfeiltasten (▲▼) gleichzeitig drücken. |
| ↵ (Enter) Taste | Durch Drücken der (Enter)-Taste können Sie einen Wert oder eine Bedingung bestätigen. |
| Pfeiltasten (◀oder ▶) und Menü-Softtasten | Die Pfeiltasten werden zur Änderung der Auswahl beim Einstellen eines Parameters verwendet. Drücken Sie die Menü Softtaste, um einen der folgenden Menüpunkte auszuwählen: Setup der Anzeige, Einstellungen, Barometrischer Druck, Datenaufzeichnung, Anwendungen, und Kalibrierung. |

Erklärung der Begriffe

In diesem Handbuch werden einige Begriffe an verschiedenen Stellen verwendet. Die untenstehende Tabelle enthält eine kurze Erklärung dieser Begriffe.

| | |
|---------------------|---|
| Meßdatensatz | Besteht aus allen Meßparametern, die gleichzeitig gespeichert werden. |
| Test-ID | Eine Gruppe von Meßdatensätzen. Die statistischen Parameter (Durchschnitt, Minimum, Maximum und Anzahl der Werte) werden für jede Test-ID berechnet. Die Höchstzahl der Test-IDs beträgt 100. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Zeitkonstante | Die Zeitkonstante ist eine Zeitperiode, über die der Mittelwert errechnet wird. Sie wird zum Dämpfen der Anzeige verwendet. Falls die Luftströme stark fluktuieren, bremst eine längere Zeitkonstante diese Fluktuationen ab. Die Anzeige wird in jeder Sekunde aktualisiert, aber der angezeigte Wert ist der Durchschnittswert während der letzten Zeitkonstantenperiode. Wenn, z.B., die aktuelle Zeitkonstante auf 10 Sekunden gesetzt ist, dann wird die Anzeige in jeder Sekunde aktualisiert, aber der angezeigte Wert ist der Mittelwert aller gemessenen Werte der letzten 10 Sekunden. Dieser Wert wird auch als "laufender Mittelwert" bezeichnet. |
| Aufzeichnungsintervall | Die Aufzeichnungsintervall ist die Frequenzperiode der Ablesungen durch das Gerät. Wenn das Aufzeichnungsintervall z.B. auf 30 Minuten gesetzt ist, stellt jeder Meßdatensatz den Durchschnittswert der letzten 30 Minuten dar. |

Menüs

SETUP DER ANZEIGE

In diesem Menü können Sie die gewünschten Parameter einstellen, die auf dem laufenden Bildschirm erscheinen. Nach der Auswahl eines Parameters können Sie die Softtaste AN drücken, damit dieser Parameter auf dem laufenden Bildschirm immer angezeigt wird. Mit der Softtaste AUS können Sie die Anzeige dieses Parameters ausschalten. Benutzen Sie die Softtaste HAUPT, falls der Parameter auf dem laufenden Bildschirm größer dargestellt werden soll. Sie können gleichzeitig nur einen Parameter als Primärparameter und bis zu 2 andere Parameter als Sekundärparameter auswählen.

EINSTELLUNGEN

Hier können Sie die allgemeinen Parameter einstellen. Hier finden Sie Sprache, Summer, Einheiten, Zeitkonstante, Kontrast, Zeit einstellen, Datum einstellen, Zeitformat, Format des Datums, Zahlenformat, Hintergrundbeleuchtung und Auto AUS. Benutzen Sie die Softtasten ◀ oder ▶, um die Einstellung für jede einzelne Option einzustellen und drücken Sie die ↵-Taste, um die jeweilige Auswahl zu bestätigen.

BAROMETRISCHER DRUCK

Im Menü Barometrischer Druck kann der aktuelle barometrische Druck eingestellt werden.

MESSDATENLOG

Messungen

Die aufzuzeichnenden Messungen sind von den Messungen an der Anzeige unabhängig und müssen daher unter Messdatenlog. → Messungen ausgewählt werden.

Log-Modus / Log Einstellungen

Sie können unter folgenden Aufzeichnungsbetriebsarten wählen: Manuell, Automatisches Speichern (Auto Speich.) oder Tastensteuerung (Forts.-Taste).

- In der Betriebsart Manuell werden die Daten nicht automatisch gespeichert, aber das Gerät fordert den Benutzer auf, einen Messdatensatz zu speichern.
- In der Betriebsart Automatisches Speichern (Auto Speich.) wählt der Benutzer die Messdatensätze von Hand aus, die dann automatisch aufgezeichnet werden.
- In der Betriebsart Tastensteuerung (Forts.-Taste) wird die Aufnahme der Werte und die Aufzeichnung vom Benutzer durch Drücken der ←-Taste gestartet. Das Gerät zeichnet die Messungen solange auf, bis die ←-Taste noch einmal gedrückt wird.
- Die Betriebsarten Automatisches Speichern (Auto Speich.) und Tastensteuerung (Forts.-Taste) haben folgende zusätzliche Einstellungen:

Betriebsart

Auto Speich.

Forts.-Taste

Logeinstellungen

Messzeit

Logintervall

- Durch gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten (▲▼) wird die Tastatur verriegelt, um nicht autorisierte Änderungen der Einstellung der Instrumente zu verhindern. Zur Aufhebung der Verriegelung die Pfeiltasten (▲▼) gleichzeitig drücken.

Lösche Daten

Benutzen Sie diese Option zum Löschen aller Daten, eines Tests oder einer Probe.

% Speicher

Diese Option zeigt den verfügbaren Speicher an. Alles Löschen, unter Daten Löschen löst den Speicherinhalt und setzt den verfügbaren Speicher zurück.

ANWENDUNGEN

Im Menü Anwendungen kann die Applikation % Frischluft ausgewählt werden. Nach Auswahl dieser Applikation können Sie wählen ob Sie die Applikation anhand der CO₂ oder der Temperatur Messungen durchführen wollen. Danach führen Sie für jede Zeile eine Messung durch oder geben Sie die Daten ein.

LogDat2™ Downloading Software

Das IAQ-CALC Modell 7525 wird mit der LogDat2 Downloading Software ausgeliefert, die dem Benutzer maximale Flexibilität und Leistung bietet. Installieren Sie diese Software auf Ihrem Rechner, befolgen Sie hierzu die Anweisungen auf dem Aufdruck der LogDat-Software..

Um die Daten vom Modell 7525 herunterzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-Schnittstellenkabel an das Modell 7525 und an den USB-Port des Rechners an. Dann starten Sie die LogDat2 Software. Zum Herunterladen einer oder mehrerer TestID's wählen Sie diese aus oder doppelklicken Sie auf eine TestID um sie direkt zu öffnen.

Kapitel 4

Wartung

Das Modell 7525 benötigt sehr wenig Wartung.

Neukalibrierung

Zum Erhalten der hohen Meßgenauigkeit empfiehlt TSI das Modell 7525 jährlich zur Kalibrierung einzuschicken. Treten Sie mit TSI oder mit einem örtlichen TSI-Vertreter in Verbindung, um einen Termin für die Kalibrierung zu reservieren und eine Rücksendegenehmigungsnummer (RMA) zu bekommen. Das RMA-Formular können Sie auf der Website unter <http://service.tsi.com> ausfüllen.

U.S. & International

TSI Incorporated
500 Cardigan Road
Shoreview MN 55126-3996
Tel: (800) 874-2811
(651) 490-2811
Fax: (651) 490-3824

Für das Modell 7525 ist mit Hilfe des Menüs KALIBRIEREN auch eine Vor-Ort-Kalibrierung möglich. Diese Vor-Ort-Kalibrierungen sind für kleine Änderungen in der Kalibration vorgesehen, um den Kalibrationszustand dem Kalibrationsstandard des Benutzers anzupassen. Diese Vor-Ort-Kalibrierung bedeutet KEINE vollständige Kalibration. Für eine komplette Mehrpunktkalibrierung mit Zertifikat muss das Gerät zum Service des Herstellers zurückgeschickt werden.

Tragekoffer

Den Tragekoffer nur mit einem weichen Tuch und Isopropylalkohol oder einem milden Reinigungsmittel reinigen. Das Modell 7525 nie in Flüssigkeiten tauchen. Falls das Gehäuse des Modells 7525 oder des AC-Netzteils Brüche aufweist, sofort ersetzen, damit zu keiner Zeit ein Zugang zu gefährlichen Spannungen entsteht.

Lagerung

Wenn das Messinstrument länger als einen Monat gelagert wird, müssen die Batterien entnommen werden. Dies verhindert Schaden durch Batterielecks.

Kapitel 5

Fehlerbehebung

In Tabelle 5-1 werden Störungen, mögliche Ursachen und Empfehlungen zur Behebung der beim Modell 7525 möglichen Problemen aufgeführt. Für jedes hier nicht aufgeführte Problem und für jedes Problem, das durch die empfohlenen Maßnahmen nicht behoben werden können, bitte Verbindung mit TSI aufnehmen.

Tabelle 5-1: Fehlersuche beim Modell 7525

| Symptom | Mögliche Ursachen | Gegenmaßnahmen |
|--|--|--|
| Keine Anzeige | Gerät nicht eingeschaltet | Gerät einschalten. |
| | Schwache oder leere Batterien | Batterien auswechseln oder Netzteil einstecken. |
| | Schmutzige Batteriekontakte | Batteriekontakte reinigen. |
| Feuchte-Messwert nahe 0 oder nicht plausibel | Messsonde intensivem Licht ausgesetzt | Messsonde abschatten. |
| Hohe CO ₂ Werte | Messsonde wurde der Ausatemluft ausgesetzt | Entfernen Sie die Messsonde aus dem Atemluftstrom. |
| Keine Reaktion auf einen Tastendruck | Tastatur verriegelt | Tastatur durch gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten (▲▼) entriegeln. |
| Anzeige zeigt "Gerätefehler" | Der Speicher ist voll | Daten, - falls gewünscht, - herunterladen, danach ALLES LÖSCHEN. |
| | Gerätefehler | Das Gerät beim Hersteller überprüfen lassen. |

WARNHINWEIS!

Die Sonde sofort aus hohen Temperaturzonen entfernen: die intensive Hitze kann den Sensor beschädigen. Die Betriebstemperaturgrenzen sind unter [Anhang A, Technische Daten](#) angegeben.

Anhang A

Technische Daten

Die unangekündigte Änderung von technischen Daten bleibt vorbehalten.

CO₂:

| | |
|----------------------------|---|
| Bereich: | 0 bis 5000 ppm |
| Genauigkeit ¹ : | Der jeweils größere Wert, entweder $\pm 3\%$ des Messwertes oder ± 50 ppm |
| Auflösung: | 1 ppm |
| Sensor type: | Non-Dispersive Infrared (NDIR) |

Temperatur:

| | |
|----------------------------|--|
| Bereich: | 0 bis 60°C (32 bis 140°F) |
| Genauigkeit ² : | $\pm 0,6^\circ\text{C}$ ($\pm 1,0^\circ\text{F}$) |
| Auflösung: | $0,1^\circ\text{C}$ ($0,1^\circ\text{F}$) |
| Antwortzeit: | 30 Sekunden (90% des Endwertes, Luftgeschwindigkeit bei 2 m/s) |
| Display units: | °C or °F (wählbar) |
| Type: | Thermistor |

Luftfeuchtigkeit:

| | |
|----------------------------|---|
| Bereich: | 5 bis 95% rF |
| Genauigkeit ³ : | $\pm 3\%$ rF (beinhaltet $\pm 1\%$ Hysterese) |
| Auflösung: | $0,1\%$ rF |
| Response time: | 20 Sekunden (für 63% des Endwertes) |
| Sensor type: | Dünnschichtkondensator |

Gerätetemperaturbereich:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Betriebstemperatur (Elektronik): | 5 bis 45°C (40 bis 113°F) |
| Lagerung: | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F) |

Gerätebetriebsbedingungen:

Höchstens 4000 m ü.d.M.
Bis zu 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad 1 gemäß IEC 664
Überspannungskategorie (transiente Überspannungen) II

Datenspeicherungskapazität:

| | |
|----------|----------------------|
| Bereich: | 30.300 Meßdatensätze |
|----------|----------------------|

Aufzeichnungsintervall:

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Intervalle: | 1 Sekunde bis 1 Stunde (wählbar) |
|-------------|----------------------------------|

Zeitkonstante:

| | |
|-------------|----------------------|
| Intervalle: | Vom Benutzer wählbar |
|-------------|----------------------|

Außenmaße des Geräts:

8,4 cm × 17,8 cm × 4,4 cm (3,3 Zoll × 7,0 Zoll × 1,8 Zoll)

Sondenmaße:

Sondenlänge: 17,8 cm (7,0 Zoll)

Sondendurchmesser an der Spitze: 1,9 mm (0,75 Zoll)

Gewicht:

Gewicht mit Batterien: 0,27 kg (0,6 lb)

Power Requirements:**Stromversorgung:**

Vier AA-Batterien (eingeschlossen) oder AC-Netzteil (Option) 9 VDC, 300 mA, 4-18 Watt (Eingangsspannung und Eingangsfrequenz je nach Adapter unterschiedlich)

¹ Eine Toleranz von $\pm 0,2\%/^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,2\%/^{\circ}\text{F}$) ist zu addieren bei Temperaturen unterschiedlich der Kalibriertemperatur.

² Bei 25°C (77°F). Eine Toleranz von $\pm 0,2\%/^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,2\%/^{\circ}\text{F}$) ist zu addieren bei anderen Temperaturen

³ Bei 25°C (77°F). Eine Toleranz von $\pm 0,03\% \text{ rF}/^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,03\% \text{ rF}/^{\circ}\text{F}$) ist zu addieren bei anderen Temperaturen.

TSI Incorporated – 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 U.S.A

| | | | |
|----------------|------------------------------|---|--|
| USA | Tel: +1 800 874 2811 | E-mail: info@tsi.com | Website: www.tsi.com |
| UK | Tel: +44 149 4 459200 | E-mail: tsiuk@tsi.com | Website: www.tsiinc.co.uk |
| France | Tel: +33 491 95 21 90 | E-mail: tsifrance@tsi.com | Website: www.tsiinc.fr |
| Germany | Tel: +49 241 523030 | E-mail: tsigmbh@tsi.com | Website: www.tsiinc.de |
| India | Tel: +91 80 41132470 | E-mail: tsi-india@tsi.com | |
| China | Tel: +86 10 8260 1595 | E-mail: tsibeijing@tsi.com | |



Contact your local TSI Distributor or visit our website www.tsi.com for more detailed specifications.